

Any maintenance other than that shown in this manual or advised by the Dyson Helpline, particularly the replacement of non-user-serviceable parts, should be performed by an authorized Dyson service representative.

Please register as a Dyson machine owner

To help us ensure that you receive a prompt and efficient service, please register as a Dyson machine owner. There are three ways to do this:

- Online at www.dyson.com
- Telephone the Dyson Helpline on 1-855-533-1098.
- Complete the enclosed Warranty Form and mail it to us.

This will confirm ownership of your Dyson machine in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

2 year limited warranty

Terms and conditions of the Dyson 2 year limited warranty

What is covered

Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, when used for normal domestic purposes in accordance with the Dyson Operating Manual. Please retain your proof of purchase.

If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty will not extend the period of warranty. Any parts which are returned to Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline on 1-855-533-1098 for more information.

For refurbished machines, length of warranty may differ, please see warranty letter included with machine for warranty terms.

This limited warranty is subject to the following terms:

What is not covered

Dyson shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:

- Purchases of machines from unauthorized dealers.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Use of the machine other than for normal domestic purposes within the United States, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- External sources such as weather, electrical outages or power surges.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Clearing blockages from your machine or washing of the filter.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, filter, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with the Dyson Operating Manual or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).
- Damage as a result of use not in accordance with the rating plate.
- Use of this machine on rubble, ash, plaster, drywall, liquids, or wet surfaces.
- Additionally, this limited warranty does not apply to any machine that has had the serial number altered or removed.

Warranty limitations and exclusions

- Any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some States, and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described below. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.

Warranty service

- Please fill out and return the Warranty Form, or register online at www.dyson.com
- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 1-855-533-1098. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Helpline staff.

Important data protection information

When registering your Dyson machine

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your warranty.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com

Conformity information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Product information

Please note: Small details may vary from those shown.

Información adicional

Antes de continuar, lea 'Instrucciones de Seguridad Importantes' en este manual de funcionamiento Dyson.

La estación de acoplamiento

- Desembale la estación de acoplamiento, el cargador y la hoja de instrucciones de instalación.
- Seleccione la ubicación que le dará a la estación de acoplamiento y asegúrese de que no haya cañerías (de gas, agua o aire acondicionado), cables eléctricos, cableado o conductos justo detrás de la ubicación del montaje.
- Siga las instrucciones que aparecen en la hoja de instalación.
- Instale correctamente los accesorios en su lugar.
- Ubique el aparato en la estación de acoplamiento.
- Enchufe el cargador en el suministro de corriente eléctrica. Enciéndalo (si fuera necesario) para cargar la batería.
- El aparato deberá estar totalmente cargado antes de su primer uso.

La estación de acoplamiento deberá montarse de acuerdo con las reglamentaciones y códigos/normas correspondientes (es posible que haya leyes estatales y locales aplicables). Dyson recomienda el uso de ropa, gafas y otros materiales de protección al instalar la estación de acoplamiento.

Aspirado

- Quite el aparato de la estación de acoplamiento.
- Verifique que la parte inferior del cepillo o herramienta se encuentre limpia y libre de objetos extraños que puedan provocar daños.

Antes de aspirar sus pisos, tapetes y alfombras, consulte las instrucciones de limpieza que recomienda el fabricante.

El cepillo del aparato puede dañar algunos tipos de pisos y alfombras. Algunas alfombras producirán pelusa si se utiliza un cepillo giratorio durante la aspiración. En tal caso, recomendamos aspirar sin utilizar la herramienta de piso motorizada y consultar al fabricante del piso.

Cabezal limpiador de par alto – deslizador para control de succión

Su cabezal limpiador de par alto tiene un control deslizante para ajustar la succión en el cabezal limpiador. Para seleccionar la succión requerida, mueva el control deslizante de succión ubicado en la parte superior del cabezal limpiador.

Succión máxima para eliminación de polvo y basura del piso (+)

- Para la aspiración de recubrimientos de pisos durables, pisos duros, y tapetes y alfombras muy sucios.

Succión del polvo y la basura (▲)

- Para la aspiración de pisos duros, tapetes y alfombras con poca suciedad.
- Para aspirar restos de basura de gran tamaño, como arroz o manís.

Succión de alfombras de nivel profundo y pisos delicados (-)

- Para aspirar alfombras o tapetes de nivel profundo y todo tipo de piso que presente mayor resistencia.
- Para aspirar pisos apenas sucios, incluso pisos delicados como los vinílicos, de linóleo y parquet.

Cómo vaciar el cubo transparente

Vacielo tan pronto como la suciedad alcance el nivel de la marca MAX. No sobrepase el límite de llenado.

- Tenga cuidado de no presionar el interruptor de encendido (ON) mientras el cubo transparente está abierto para limpieza.
- Para retirar la varilla, presione el botón rojo de liberación de la varilla y tire en el sentido opuesto al compartimiento.
- Para desechar los residuos:
 - Sostenga el aparato en una posición descendente respecto del compartimiento.
 - Pulse con firmeza el botón rojo de liberación del compartimiento.
 - El compartimiento se deslizará hacia abajo, limpiando la tapa en su trayecto.
 - Se abrirá la base del compartimiento.
 - El cubo transparente no se abrirá si el botón rojo no está presionado completamente.

Para reducir al mínimo el contacto con polvo/alérgenos al vaciar el aparato, recubra el cubo transparente con una bolsa a prueba de polvo y vacíe. Quite cuidadosamente el compartimiento cubo transparente de la bolsa. Selle perfectamente la bolsa, elimínela como acostumbra hacerlo.

LIMPIEZA DEL CUBO TRANSPARENTE (OPCIONAL)

Si fuera necesario limpiar el cubo transparente:

- Siga las instrucciones que aparecen en la sección "Cómo vaciar el cubo transparente".
- Pulse el botón plateado ubicado en la corredera del cubo a fin de que éste se suelte y se deslice hacia afuera de la corredera.
- Lave el compartimiento cubo transparente únicamente con un paño húmedo.
- Asegúrese de que el cubo transparente y los sellos estén completamente secos antes de reemplazarlos.
- Para volver a colocar el cubo transparente:
 - Inserte la columna sobre la corredera del cubo.

Para cerrar el cubo transparente, empuje hacia arriba la base del cubo hasta que el cubo transparente y su base se fijen en su lugar.

El cubo transparente no es seguro para lavarse en lavavajillas y no se recomienda el empleo de detergentes, pastas de pulir o desodorantes de ambiente para limpiar el cubo transparente dado que dichas sustancias pueden ocasionar daños a su aparato.

Indicadores de filtro y obstrucción

La pantalla de su aparato le alertará sobre la necesidad de realizar sencillas tareas de mantenimiento.

- El indicador de filtro le mostrará cuando la unidad del filtro no encaje correctamente. Siga las instrucciones sobre cómo volver a instalar la unidad del filtro en la sección 'Lavado de la unidad del filtro'.
- El indicador de filtro le mostrará cuando la unidad del filtro necesite un lavado. Siga las instrucciones sobre cómo lavar la unidad del filtro en la sección 'Lavado de la unidad del filtro'.
- El indicador de instrucciones le mostrará cuando haya una obstrucción. Siga las instrucciones sobre cómo eliminar las obstrucciones en la sección 'Búsqueda de obstrucciones'.

Lavado de la unidad de filtro

Lave la unidad de filtro al menos una vez al mes, o cada vez que se encienda el indicador de mantenimiento del filtro.

Para mantener el rendimiento, compruebe y lave la unidad de filtro según las instrucciones.

- Para retirar la unidad de filtro, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Suavemente tire hacia abajo desde la máquina.
- Aplique unos suaves golpecitos sobre la unidad de filtro a fin de quitar cualquier remanente de polvo y suciedad antes de lavarla.
- Lave el exterior de la unidad de filtro. Luego, llene la unidad con agua fría, ubique las manos sobre el extremo abierto y agítela con suavidad.
- En primer lugar, lave el elemento de papel plisado de la unidad de filtro; sostenga la unidad de filtro debajo del grifo de agua fría con el elemento de espuma hacia abajo y deje correr el agua sobre el papel plisado.
- Continúe lavando hasta que el agua fluya limpia.
- Luego, lave el elemento de espuma de la unidad de filtro; sostenga la unidad de filtro debajo del grifo de agua fría con el elemento de espuma hacia abajo de modo tal que el agua sucia no contamine el elemento de papel plisado. Deje correr agua fría en el interior y el exterior del elemento de espuma y apriete la espuma con suavidad para extraer la suciedad.
- Continúe lavando hasta que el agua fluya limpia.
- Lave el exterior de la unidad de filtro. Luego, llene la unidad con agua fría, ubique las manos sobre el extremo abierto y agítela con suavidad.
- Repita el lavado de los elementos y del exterior de la unidad de filtro hasta que el agua fluya limpia.
- Agite con suavidad la unidad de filtro a fin de quitar cualquier remanente de agua y deje secar con el elemento de espuma hacia arriba.
- Deje la unidad de filtro hasta que se seque completamente en un ambiente seco con buena corriente de aire por un mínimo de 24 horas.
- Verifique que la unidad de filtro esté totalmente seca.
- Para rearmar el aparato, vuelva a colocar la unidad de filtro en la estructura principal y gírela en sentido horario hasta que se ubique en su lugar.

Es posible que la unidad de filtro requiera lavados más frecuentes si se aspira polvo fino o si se emplea principalmente en el modo de potencia máxima.

No coloque ninguna parte del aparato en el lavavajillas, lavarropas, secador, horno convencional o microondas ni cerca de fuego descubierto.

Cabezal limpiador de par alto

El cepillo del cabezal limpiador motorizado no es lavable.

Herramienta de minicabezal motorizado de liberación rápida

El cepillo del cabezal limpiador motorizado no es lavable.

Obstrucciones: sistema de desconexión automática

- Este aparato está equipado con un sistema de desconexión automática.
- Si alguna parte se bloquea, es probable que el aparato se desconecte automáticamente.
- Esto sucederá después de que el motor vibre varias veces (es decir, que se encienda y apague seguidamente) y se encienda el indicador de obstrucción.
- Deje que el aparato se enfríe antes de buscar obstrucciones.
- Tenga cuidado de no presionar el interruptor de encendido (ON) mientras busca obstrucciones. Hacer funcionar el aparato mientras está parcialmente desmontado podría causar lesiones a las personas.
- Elimine cualquier obstrucción antes de reiniciar el funcionamiento.
- Reinstale todas las partes correctamente antes de utilizarlo.
- Su garantía limitada no cubre la eliminación de obstrucciones.

Cómo buscar obstrucciones

El motor vibrará y el indicador de obstrucciones le mostrará cuando haya una obstrucción.

Siga las instrucciones a continuación para localizar la obstrucción:

- Tenga cuidado de no presionar el interruptor de encendido (ON) mientras busca obstrucciones. Hacer funcionar el aparato mientras está parcialmente desmontado podría causar lesiones a las personas.
- Tenga cuidado con los objetos filosos cuando inspeccione las obstrucciones.
- Para detectar obstrucciones en la estructura principal del aparato, retire el cubo transparente según las instrucciones en la sección "Vaciado del compartimiento cubo transparente" y elimine la obstrucción.
- Si no puede eliminar la obstrucción desde el cabezal limpiador, es posible que necesite quitar el cepillo. Con una moneda, destrabe el sujetador, deslice el cepillo hasta sacarlo del cabezal limpiador y quite la obstrucción. Vuelva a colocar el cepillo y ajústelo con el sujetador. Asegúrese de que quede bien fijo antes de utilizar el aparato.
- Tenga en cuenta que el cepillo contiene fibras de carbono. Tenga cuidado si la piel entra en contacto con ellas, ya que pueden causar irritaciones leves. Lávese las manos después de manipular los cepillos.
- Reinstale todas las partes correctamente antes de utilizarlo.
- Su garantía limitada no cubre la eliminación de obstrucciones.

Recarga y almacenamiento

- Este aparato se apagará ('OFF') si la temperatura de la batería está por debajo de los 10 °C (50 °F). Se diseñó así para proteger el motor y la batería. No cargue el aparato y luego lo mueva a un área con una temperatura inferior a 10 °C (50 °F) para fines de almacenamiento.
- Para ayudar a prolongar la vida útil de la batería, evite recargarla inmediatamente después de que esté totalmente descargada. Permita que se enfríe durante algunos minutos.
- Evite utilizar la máquina con la batería a ras con una superficie. Esto ayudará a que funcione a una temperatura más baja y prolongará el tiempo de funcionamiento y la vida útil de la batería.

Instrucciones de seguridad para baterías

- En caso de que deba reemplazar la batería, comuníquese con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
- Para cargar este aparato Dyson, utilice únicamente el cargador Dyson número de pieza 217160.

Precaución:

El maltrato a la batería que usa esta máquina puede representar un riesgo de incendio o quemadura química. No la desarme, no provoque cortos, no la caliente a más 140 °F (60 °C) ni la incinere. Manténgala lejos del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.

Información de eliminación de residuos

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.
- Debe retirarse la batería antes de desechar el producto.
- Deseche o recicle la batería de acuerdo a ordenanzas o regulaciones locales.
- Deseche la unidad del filtro agotada conforme lo indiquen las ordenanzas y reglamentaciones locales.

Servicio de Atención al Cliente de Dyson

Gracias por elegir comprar una máquina Dyson

Después de registrar la garantía de 2 años, su máquina Dyson tendrá cobertura de repuestos y mano de obra (excluyendo filtros) por 2 años a partir de la fecha de compra, según los términos de la garantía. Si tiene preguntas sobre su máquina Dyson, visite www.dyson.com para obtener ayuda, consejos generales e información útil en línea sobre Dyson.

Alternativamente, puede llamar a la Línea directa de asistencia al cliente de Dyson con el número de serie e información de cuándo y dónde compró la máquina.

Si su máquina Dyson necesita reparación llame a la Línea de ayuda de Dyson para poder analizar las opciones disponibles. Si su máquina tiene garantía y la reparación necesaria está incluida dentro de esa garantía, se reparará sin costo alguno.

Cualquier mantenimiento diferente del que se muestra en este manual o es recomendado por la línea de ayuda de Dyson, particularmente el reemplazo de piezas que el usuario no puede reparar, debe ser realizado por un representante autorizado del servicio de Dyson.

Regístrese como propietario de una máquina Dyson

Para ayudarnos a asegurarle que reciba un servicio rápido y eficaz, por favor regístrese como propietario de una máquina Dyson. Hay tres maneras de hacerlo:

- En línea en www.dyson.com
- Llamando por teléfono a la Línea de ayuda de Dyson, 1-855-533-1098.
- Enviando por correo el formulario de garantía que se anexa, dirigido a nuestra dirección.

Esto confirmará que la máquina Dyson es de su propiedad en caso de que ocurra una pérdida cubierta por el seguro, y nos permitirá contactarnos con usted si fuese necesario.

2 años de garantía limitada

Términos y condiciones de la garantía limitada de 2 años de Dyson

Qué está cubierto

Su máquina Dyson está garantizada contra defectos originales de material o mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, cuando se utilice para fines domésticos normales y de acuerdo con el Manual de funcionamiento de Dyson. Conserve su factura de compra. Si no tiene la factura de compra, la validez de la garantía empezará a contar desde los 90 días posteriores a la fecha de fabricación, según los registros de Dyson. Esta garantía proporciona, sin costo para usted, toda la mano de obra y piezas para poner su máquina en perfectas condiciones de funcionamiento durante el plazo de garantía. El reemplazo de cualquier pieza de la máquina con garantía no extiende el período de la garantía. Todas las piezas que se devuelvan a Dyson serán propiedad de Dyson. Comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-855-533-1098 para obtener más información.

Para máquinas acondicionadas, la duración de la garantía puede variar. Consulte la carta de garantía incluida con la máquina para conocer las condiciones de garantía.

Esta garantía está sujeta a los siguientes términos:

Qué no está cubierto

Dyson no será responsable de los costos, daños o reparaciones originados como resultado de o debido a lo siguiente:

- Compras de máquinas de un proveedor no autorizado.
- El funcionamiento o manejo descuidado, uso indebido y/o falta de mantenimiento o el uso de forma contraria al Manual de Instrucciones de Dyson.
- El uso de la máquina contrario a los usos domésticos normales dentro de los Estados Unidos de América, por ejemplo, para el uso comercial o alquiler.
- El uso de piezas que no estén contempladas en el Manual de Instrucciones de Dyson.
- El uso de piezas y accesorios que no sean los producidos o recomendados por Dyson.
- Fuentes externas como el clima, las interrupciones eléctricas o las sobrecargas de energía.
- Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por partes o agentes no autorizados.
- Limpieza de obturaciones de la máquina o lavado del filtro.
- Uso y desgaste normal, incluido desgaste normal de partes como el cubo transparente, el filtro, el cepillo y el cable de corriente (o donde se diagnostique daño o abuso externo), daño a la alfombra o piso debido al uso sin cumplir las instrucciones del Manual de funcionamiento de Dyson o por no apagar el cepillo cuando es necesario.
- La reducción del tiempo de descarga de la batería es debida a la antigüedad de la batería o uso.
- Daño como resultado de un uso que contravenga las indicaciones de la placa de especificaciones.
- Uso de esta máquina sobre goma, ceniza, masilla, paredes de yeso o superficies húmedas.
- Además, esta garantía limitada no se aplica a ninguna máquina cuyo número de serie se haya alterado o quitado.

Limitaciones y exclusiones de la garantía

- Cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, incluyendo pero sin limitarse a una garantía de comerciabilidad o garantía de idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de esta garantía. Esta limitación no está permitida por algunos

estados, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted.

- El recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía que se describe a continuación. Dyson no es responsable por ningún daño indirecto o daño inherente en el que pueda incurrir en conexión con la adquisición y uso de su máquina. Esta limitación no está permitida por algunos estados y, por lo tanto, podría no aplicarse en su caso.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría también tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado.
- Esta garantía limitada no es transferible.

Servicio de garantía

- Por favor complete y devuelva el formulario de registro del producto, o regístrese en línea en www.dyson.com.
- Antes de llevar a cabo el servicio, los términos de la garantía limitada requieren que usted se ponga en contacto con el servicio de Atención al Cliente Dyson con el nombre o número de su modelo, el número de serie, así como el lugar y la fecha de compra.
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio que ampara esta garantía no amplía el período de la misma.
- Si su máquina no funciona correctamente, comuníquese a la línea de ayuda de Dyson al 1-855-533-1098. Nuestro personal de Atención al Cliente podrá rectificar telefónicamente la mayoría de los problemas.

Información importante sobre la protección de datos personales

Cuando registre su aparato Dyson

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar su producto y para que podamos respaldar su garantía.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias sobre nuestras más recientes innovaciones.
- Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparta con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio web.privacy.dyson.com

Información de conformidad

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debería provocar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que podría causar una operación indeseada. Cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad puede invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en base a las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
 - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo en un toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 - Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

Información acerca del producto

Recuerde: el producto puede diferir en algunos pequeños detalles en comparación con las ilustraciones.