

B. Brew Infusion



- 11** Place mug on Drip Tray. Lift the Keurig® Brewer Handle.

Placez une tasse sur la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée de la cafetière Keurig®.



- 12** Place chosen K-Cup® pack into the K-Cup® Pack Assembly Housing. **Caution: Avoid the sharp needles in the K-Cup® Pack Assembly Housing.** Lower the Brewer Handle.

Placez le godet K-Cup® choisi dans le boîtier de l'assemblage du support à godet K-Cup®. **Attention : Ne touchez pas aux aiguilles pointues dans le boîtier de l'assemblage du support à godet K-Cup®.** Abaissez la poignée de la cafetière.



- 13** Press the appropriate cup size: 5.25 oz., 7.25 oz. or 9.25 oz.

Appuyez sur le bouton qui correspond au format de tasse approprié : 155 ml (5,25 oz), 214 ml (7,25 oz) ou 274 ml (9,25 oz).



- 14** Enjoy!
Savourez!



DO NOT remove or puncture the foil lid of the K-Cup® pack.


NE perforez PAS le godet K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.



Remove used K-Cup® pack after brewing. CAUTION: K-Cup® pack will be hot.


Retirez le godet K-Cup® utilisé après l'infusion. ATTENTION : Le godet K-Cup® est chaud.

A. Set-Up Réglages




- 1** Remove adhesive tape. Enlevez le ruban adhésif.

- 2** Unwrap cord and plug into grounded outlet. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.




- 3** Carefully remove Water Reservoir Lid. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.



- 4** Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.



SET-UP GUIDE
Elite B40 Keurig® Brewer
GUIDE D'INSTALLATION
Cafetière Elite B40 de Keurig®



- 5** Rinse Water Reservoir, then completely fill with water. Bottled or filtered water is recommended.
Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le complètement d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.

- 6** Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.
Remplacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.

- 7** Press Power Button.
Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).

- 8** Wait until the Brew Buttons are illuminated (~4 minutes).
Attendez que les boutons d'infusion s'allument (environ 4 minutes).

- 9** Lift and lower the Keurig® Brewer Handle. Press the flashing Small Mug Button.
Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière Keurig®. Appuyez sur le bouton clignotant Tasse moyenne.

- 10** Once mug is filled, discard hot water.
Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.



NOTE: Do not lift Brewer Handle while heating or brewing.

REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant la période de chauffage ni lors de l'infusion.