

MISTO®

The Gourmet Olive Oil Sprayer®

INSTRUCTIONS

Quick Guide

To help keep your *Misto* operating at peak performance, follow these simple guidelines:

- **Never** fill the container more than halfway with oil
- Pump the cap 10 to 15 times until resistance is felt
- If the spray strength weakens, re-pumping the cap is necessary
- For best results, hold the bottle vertically while spraying
- Loosen the screw collar when finished using *Misto*

Important Notes

Fill Level

Never fill the container more than halfway with oil. The remaining space is needed for air pressure that builds when the cap is pumped. This allows *Misto* to deliver a fine spray without chemical propellants, which results in healthier cooking.

Pumping

Pump the cap until resistance is felt. This indicates sufficient air pressure exists to deliver a perfect spray. The less oil there is in the container, the more pumps will be needed to achieve resistance. If the spray strength weakens, re-pumping the cap is necessary to re-pressurize the container. Remember: **NEVER** fill the container more than halfway with oil.

Oil Types

Although *Misto* is designed to work with all oils, coconut oil should **NEVER** be used, due to its tendency to solidify.

Spraying

To deliver the most effective oil mist, hold the bottle vertically while spraying. This ensures a constant flow of oil from the container to the nozzle, which produces an even, steady mist. Never tilt the bottle at an angle greater than 45 degrees while spraying.

Directions for Use


Just Fill, Pump, and Spray! Easy as 1-2-3

1. Fill bottle HALFWAY with oil.
2. Tighten screw collar and pump cap until resistance is felt.
3. Remove cap and press nozzle to spray.


After use, replace top cap.

- Wash with hot, soapy water.
- **MISTO** can be used with any oil, vinegar, or lemon, or lime juice.

DIRECTIONS



At full pressure, MISTO will spray for about 15 seconds before needing to be pumped again.



Cleaning

To clean, fill bottle with hot tap water and add one drop of liquid detergent. Pump the cap until resistance is felt, then spray into the sink. To rinse, repeat the sequence using fresh hot water. It is recommended you clean your Misto every 6-8 weeks. This ensures the best performance since oil can build up in the sprayer.

Depressurizing

After each use of *Misto*, loosen the screw collar to release any remaining air pressure in the container. This helps ensure an even, steady flow of oil is delivered to the nozzle the next time *Misto* is used. Re-tighten the screw collar and store at room temperature until next use.

Safeguards

Do not spray near an open flame. When not in use, do **not** leave your pressurized *Misto* on hot surface or near a heat source.

Storage

ALWAYS store *Misto* at room temperature. Do not store in the refrigerator.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

This fine product is warranted to be free from defects in material and workmanship. Any piece found to be defective under normal use and care will be repaired or replaced at no charge with the same item or an item of equal or better value. Individual pieces should be returned postage prepaid to: Misto® Products, c/o Lifetime Brands, Inc., Customer Service Department, P.O. Box 9750, Trenton, NJ 08650-1750. You may have other rights, which vary from state to state.

Copyright ©2017 Liquid Motion, Inc.

Misto® & The Gourmet Olive Oil Sprayer® are trademarks of Liquid Motion, Inc. used under license by Lifetime Brands, Inc. Garden City, NY 11530

service@misto.com

Made in China

Visit us at Misto.com

MISTO®

The Gourmet Olive Oil Sprayer®

INSTRUCCIONES

NOTAS IMPORTANTES

NIVEL DE LLENADO

Nunca llene el recipiente con aceite a más de la mitad. Se necesita el espacio restante para la presión de aire que se crea al bombear la tapa. Esto permite que el **Misto** realice una pulverización fina sin propulsores químicos, lo que resulta en una cocción más saludable.

BOMBEO

Bombee la tapa hasta sentir resistencia. Esto indica que existe suficiente presión de aire para realizar una pulverización perfecta. Cuanto menos aceite haya en el recipiente, más se deberá bombear para lograr la resistencia. Si el rocío pierde fuerza, es necesario volver a presurizar el recipiente. Recuerde: **NUNCA** llene el recipiente con aceite a más de la mitad.

Guía Rápida

Para mantener su **Misto** con el mejor nivel de funcionamiento, siga estas simples directrices:

- **Nunca** llene el recipiente con aceite a más de la mitad
- Bombee la tapa de 10 a 15 veces hasta sentir resistencia
- Si el rocío pierde fuerza, es necesario volver a bombear la tapa
- Para los mejores resultados, sujete el frasco verticalmente al pulverizar
- Afloje el collar a rosca al terminar de usar su **Misto**

Tipos de aceite

Si bien el **Misto** fue diseñado para funcionar con todos los aceites, **NUNCA** use aceite de coco en el mismo debido a su tendencia a solidificarse.

PULVERIZACIÓN

Para el rocío de aceite más eficaz, sujete el frasco verticalmente al pulverizar. Esto asegura un flujo constante de aceite del recipiente a la boquilla, lo que produce una niebla constante y uniforme. Nunca incline el frasco a un ángulo superior a 45 grados al rociar.

Instrucciones De Uso


Simplemente, llene, bombee y pulverice! Tan fácil como contar hasta tres

1. Llene el frasco **HASTA LA MITAD** con aceite.
2. Apriete el collar a rosca y la tapa de la bomba hasta sentir resistencia.
3. Quite la tapa y presione la boquilla para pulverizar.


Después del uso, vuelva a colocar la tapa superior.

- Lavar con agua caliente jabonosa.
- El **MISTO** puede utilizarse con cualquier aceite, vinagre o jugo de limón o lima.

INSTRUCCIONES



A presión plena, el MISTO pulverizará durante alrededor de 15 segundos antes de que sea necesario volver a bombearlo.



Limpieza

Para limpiar, llene la botella con agua caliente del grifo y agregue una gota de detergente líquido. Bombee la tapa hasta sentir resistencia; luego pulverice dentro del fregadero. Para enjuagar, repita la secuencia usando agua caliente nueva. Se recomienda limpiar su Misto cada 6-8 semanas. Esto garantiza el mejor desempeño, ya que se puede acumular aceite en el pulverizador.

Despresurización

Después de cada uso de **Misto**, afloje el collar a rosca para liberar cualquier presión de aire restante en el recipiente. Esto ayuda a garantizar un flujo uniforme y estable de aceite a la boquilla la próxima vez que use **Misto**. Vuelva a apretar el collar a rosca y guarde a temperatura ambiente hasta el próximo uso.

Protecciones

No pulverice cerca de una llama abierta. Cuando no esté en uso, **no** deje su **Misto** presurizado sobre una superficie caliente o cerca de una fuente de calor.

Almacenaje

SIEMPRE almacene el **Misto** a temperatura ambiente. No lo guarde en el refrigerador.

GARANTÍA VITALICIA LIMITADA

Se garantiza que este producto de alta calidad está libre de defectos de material y mano de obra. Cualquier pieza que resulte defectuosa con un uso y cuidado normal será reparada o sustituida sin cargo por el mismo artículo o un artículo de valor igual o superior. Se debe retornar las piezas individuales con franqueo postal prepago a: Misto® Products, c/o Lifetime Brands, Inc., Customer Service Department, P.O. Box 9750, Trenton, NJ 08650-1750. Usted puede tener otros derechos que pueden variar según el estado.

Copyright ©2017 Liquid Motion, Inc.

Misto® & The Gourmet Olive Oil Sprayer® son marcas registradas de Liquid Motion, Inc. utilizadas bajo licencia por Lifetime Brands, Inc. Garden City, NY 11530

service@misto.com

Hecho en China

Visítenos en Misto.com