



QUICK START GUIDE

LG Reflect™

LG L555DL



MBM67442401 (1.0)



Printed in XXXXX


Included in this package

- Device
- Activation Card
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin
- Terms and Conditions
- USB cable

Initial Phone Setup

Charging Battery

Before using the device, fully charge the battery.



Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.



Do not attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. **DO NOT** attempt to remove or instruct someone else to remove the battery to reset the device.

To Perform a Soft Reset:

To perform a soft reset of your device, simply press & hold the **Volume Down** and **Power** keys until the device restarts.

Set up your Google Account

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1. Tap > > **Accounts**.
2. Tap **Add account** > **Google** > **Create account**.
3. Enter your first and last name, then tap **Next**.
4. Enter your birthday and gender, then tap **Next**.
5. Enter a username and tap **Next**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
6. Enter your password and tap **Next**.
7. Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

1. Tap > > **Accounts**.
2. Tap **Add account** > **Google**.
3. Enter your email address and tap **Next**.
4. Enter your password and tap **Next**.
 - If your email and applications list to be synchronized are visible when accessing this screen, you do not have to enter your password again.
5. After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your device.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

Security Settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

1. Tap > **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
2. Customize the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.

Fingerprint Recognition

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1. Tap > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.



NOTE:

This feature is available only when the screen lock is set.

- Lock the device with a pattern, PIN or password.

2. Locate the fingerprint sensor on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.
3. Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint is registered.
4. When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As a preventative measure, register multiple fingerprints.

How to Make and Receive Calls

Making a call

1. Tap > > **Dial**.
2. Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



NOTE:

To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.

Answering a call

To answer a call, drag on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To answer a call using a shortcut key, tap > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Answer and end calls**, and activate **Answer call with the Volume Up key**.
- To end a call with the Power key, tap > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Answer and end calls**, and activate **End call with the Power key**.

Contacts

You can save and manage contacts.

Tap > **Productivity** > **Contacts**.

Adding contacts

1. On the contact list screen, tap .
2. Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

1. On the contact list screen, tap > **Manage contacts** > **Import**.
2. Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
3. Select the vCard file(s) and tap **Import**.

Contact lookup

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Voicemail Setup

You can set voicemail preferences.

Tap > **Network & internet** > **Call** > **Voicemail**.

Messages

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messages app.

1. Tap > .
2. Tap .
3. Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
4. Tap or to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organized by contact.

1. Tap > .
2. Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

1. Tap > .
2. Tap > Settings from the message list.

Use the Mobile Internet

Accessing the web

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Tap > .

Enabling Mobile Data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

1. Tap > **Settings** > **Network & internet** > **Mobile data**.
2. Tap to activate it.

Connecting to Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

1. Tap > **Settings** > **Network & internet** > **Wi-Fi**.
2. Tap to activate it.
3. Select a network.

Bluetooth Setup

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1. Tap > **Settings** > **Connected devices** > **Bluetooth**.
2. Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .



NOTE:

Only devices set as visible are displayed on the list.

3. Select a device from the list.
4. Follow the on-screen instructions to perform authentication.



NOTE:

This step is skipped for previously accessed devices.

Regulatory information (FCC ID number, etc.)

For regulatory details, go to **Settings** > **System** > **Regulatory & safety**.

Trademarks

- **Bluetooth®** is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Google is a trademark of Google Inc.

Notification and Status Icons

	No signal		Airplane mode is on
	Data is being transmitted over the network		Missed calls
	Alarm is set		Wi-Fi is connected
	Vibrate mode is on		Mute mode is on
	Bluetooth is on		GPS is on
	Connected to a computer via USB		Hotspot is on
	Battery level		No SIM card



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LG Reflect™

LG L555DL

Impreso en XXXXX


Incluido en este paquete

- Dispositivo
- Tarjeta de activación
- Cargador
- Pasador de expulsión
- Auricular
- Términos y Condiciones
- Cable USB

Configuración inicial del teléfono

Cómo cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo, debe cargar completamente la batería.



Cómo encender el dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear.

Cómo apagar el dispositivo

Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear y luego seleccione Apagar.



No intente quitar la cubierta posterior.

Este dispositivo tiene una batería no extraíble. **NO** intente quitar o instruir a otra persona en quitar la batería para reiniciar el dispositivo.

Para realizar un reinicio:

Para realizar un reinicio del teléfono, simplemente mantenga presionadas la **Tecla de bajar volumen** y la **Tecla Encender** hasta que el dispositivo se reinicie.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

1. Toque  >  > **Cuentas**.
2. Toque **Agregar cuenta** > **Google** > **Crear cuenta**.
3. Ingrese su nombre y apellido y luego toque **Siguiente**.
4. Introduzca fecha de nacimiento y género, luego toque **Siguiente**.
5. Ingrese su nombre de usuario y toque **Siguiente**. Su teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
6. Ingrese su contraseña y toque **Siguiente**.
7. Siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

1. Toque  >  > **Cuentas**.
 2. Toque **Agregar cuenta** > **Google**.
 3. Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **Siguiente**.
 4. Ingrese su contraseña y toque **Siguiente**.
 - Si su correo electrónico y la lista de aplicaciones a sincronizar están a la vista al acceder a esta pantalla, no es necesario ingresar su contraseña nuevamente.
 5. Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- Después de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Google Calendar. También puede usar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

Configuraciones de seguridad

Hay varias opciones disponibles para configurar los ajustes de bloqueo de pantalla.

1. Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** y luego seleccione el método que prefiera.
2. Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno**: Desactive la función de bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar**: Deslice la pantalla para desbloquearla.
 - **Patrón**: Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
 - **PIN**: Ingrese una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: Ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.
 - **Huellas digitales**: Permite desbloquear la pantalla con su huella digital.

Cómo hacer y recibir llamadas

Cómo hacer una llamada

1. Toque  >  > **Marcar**.
2. Elija el método que desee para hacer una llamada:
 - Ingrese un número de teléfono y toque .
 - Toque y mantenga presionado un número de marcación rápida.
 - Busque un contacto tocando la inicial de un nombre de contacto en la lista de contactos, luego toque .



NOTA:

Para ingresar el signo "+" al hacer una llamada internacional, toque y mantenga presionado el número 0.

Cómo responder una llamada

Para responder una llamada, arrastre  en la pantalla de llamada entrante.

- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede usar el botón llamar/finalizar para hacer llamadas.
- Para responder una llamada usando la tecla de acceso directo, toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Llamadas** > **Contestar y finalizar llamadas**, y active **Contestar la llamada por medio del botón de Subir volumen**.
- Para finalizar una llamada con la tecla Encender/Apagar, toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Llamadas** > **Contestar y finalizar llamadas**, y active **Finalizar llamadas con la Tecla Encender/ Apagar/ Bloquear**.

Contactos

Puede guardar y administrar contactos.

Toque  > **Productivity** > **Contactos**.

Cómo agregar contactos

1. En la pantalla de la lista de contactos, toque .
2. Ingrese los detalles del contacto y toque **Guardar**.

Cómo importar contactos

Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

1. En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Administrar contactos** > **Importar**.
2. Seleccione la ubicación de origen y de destino del contacto que desea importar, y luego toque **OK**.
3. Seleccione los archivos de vCard y toque **Importar**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar contactos usando una de las siguientes opciones:

- Toque  desde la parte superior de la lista de contactos y luego ingrese la información del contacto o el número de teléfono.
- Desplace la lista de contactos hacia arriba o hacia abajo.
- Desde el índice de la pantalla de la lista de contactos, toque la letra inicial de un contacto.

Configuración de correo de voz

Puede configurar las preferencias de correo de voz.

Toque  > **Red e internet** > **Llamadas** > **Buzón de voz**.

Mensajes

Cómo enviar un mensaje

Puede redactar y enviarle mensajes a sus contactos usando la aplicación Mensajes.

1. Toque  > .
2. Toque .
3. Especifique un destinatario y cree un mensaje.
 - Para adjuntar archivos, toque .
 - Para acceder a elementos opcionales del menú, toque .
4. Toque  o  para enviar el mensaje.

Cómo leer un mensaje

Puede ver los mensajes organizados por contacto.

1. Toque  > .
2. Seleccione un contacto desde la lista de mensajes.

Cómo seleccionar las configuraciones de mensajes

Puede cambiar las configuraciones de mensajes para adaptarlas a sus preferencias.

1. Toque  > .
2. Toque  > Configuración desde la lista de mensajes.

Use el internet móvil

Accediendo a la web

Inicie sesión en Chrome e importe pestañas abiertas, marcadores y datos de la barra de direcciones de una computadora a su dispositivo.

Toque  > .

Habilitación de datos móviles

Puede activar y desactivar los datos móviles. También puedes administrar el uso de datos móviles.

1. Toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Datos móviles**.
2. Toque  para activarlo.

Cómo conectarse a Wi-Fi

Puede conectarse a dispositivos cercanos a través de una red Wi-Fi.

1. Toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Wi-Fi**.
2. Toque  para activarlo.
3. Seleccione una red.

Configuración de Bluetooth

Puede conectar su dispositivo a dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth para intercambiar datos con ellos. Conecte su dispositivo a un auricular o teclado Bluetooth. Esto facilita el control del dispositivo.

Cómo vincular su dispositivo con otro dispositivo

1. Toque  > **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Bluetooth**.
2. Toque  para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecen automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, toque .



NOTA:

Solo los dispositivos configurados como visibles aparecerán en la lista.

3. Seleccione un dispositivo de la lista.

Cómo registrar huellas digitales

Puede registrar y guardar su huella digital en el dispositivo para utilizar la función de identificación de huellas digitales.

1. Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.



NOTA:

Esta función se encuentra disponible cuando el bloqueo de pantalla está configurado.

- Puede bloquear el dispositivo con un patrón, PIN o contraseña.

2. Localice el sensor de huellas digitales en la parte de atrás del dispositivo y coloque suavemente el dedo allí para registrar la huella digital.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Repita el escaneado de la huella digital moviendo su dedo de a poco hasta que se registre la huella.
4. Una vez que esté terminado el proceso de registro de la huella digital, toque **OK**.
 - Toque **Agregar más** para agregar otra huella. Si registra una sola huella, y el dedo al que pertenece no está en buenas condiciones, es probable que el sistema de reconocimiento no funcione adecuadamente. Como medida preventiva, registre varias huellas.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para efectuar la autenticación.



NOTA:

Este paso se omite para dispositivos a los que accedió anteriormente.

Información regulatoria (Número de FCC ID, etc.)

Para obtener más información sobre los detalles regulatorios, vaya a **Ajustes** > **Sistema** > **Reglamentos y aspectos de seguridad**.

Marcas registradas

- **Bluetooth®** es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Google es una marca comercial de Google, Inc.

Íconos de notificación y estado

	Sin señal		El modo avión está activado
	Se están transmitiendo datos por la red.		Llamadas perdidas
	La alarma está configurada		Red Wi-Fi conectada
	El modo de vibración está activado		El modo silencioso está activado
	El Bluetooth está activado		El GPS está activado
	Conectado a una computadora a través de USB		El punto de acceso está activado
	Nivel de la batería		No hay tarjeta SIM