

Get started

Guide de démarrage

Guía de inicio

Remove excess moisture | Éliminer l'excès d'humidité | Elimina el exceso de humedad

Towel dry hair to remove excess moisture.

Séchez-vous les cheveux avec une serviette pour éliminer l'excès d'humidité.

Seca el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad.

Adjust heat & speed | Ajuster la chaleur et la vitesse | Ajusta el calor y la velocidad

Select your heat and speed settings. Refer to use guide for more information.

Sélectionnez les réglages de chaleur et de vitesse. Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir plus d'information.

Selecciona los ajustes de calor y velocidad deseados. Consulta la guía del usuario para obtener más información.

Section & style | Divisez en sections et coiffez | Secciona y peina

Work in sections for beautiful results.

Travaillez en sections pour un résultat optimal.

Trabaja con secciones para obtener hermosos resultados.

Set your style | Sélectionnez votre style | Selecciona tu peinado

After drying each section, use the Cool Shot to lock in your look.

Après avoir séché chaque section, utilisez le Cool Shot pour enregistrer votre look.

Después de secar cada sección, usa el aire frío para fijar tu peinado.



Choose your temperature setting

Choisissez votre réglage de température
Elige el ajuste de temperatura

Tailor your temperature to protect against heat damage and maximize results.

Adaptez votre réglage de la température pour vous protéger contre les dommages causés par la chaleur et maximiser les résultats.

Adapta la temperatura para protegerte contra el daño por calor y maximizar los resultados.



Coarse | Grossier | Gruesa
3



Medium | Moyen | Medio
2



Fine | Fin | Fina
1