

Shark®


Rocket®

OWNER'S GUIDE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

MANUAL DEL USUARIO

HV322Q series



www.sharkrocket.com



800.798.7398

Thank you for purchasing the Shark® Rocket® NLS Vacuum Cleaner.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new vacuum cleaner. Please read it carefully and keep for future reference.

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

If you should have a question about your Shark® Rocket®, please call the Shark® Customer service line at 800-798-7398.

THANK YOU!

REGISTER YOUR PURCHASE:

 www.sharkrocket.com

 800.798.7398

RECORD THIS INFORMATION:

Model Number: _____

Date of Purchase (Keep receipt): _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage: 120V., 60Hz

Watts: 500W

Amps: 4.2A

RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

See the MAINTENANCE section for filter cleaning instructions

Filter Kit (Foam & Felt): **1080FTV320** Every month

Merci d'avoir fait l'achat de l'aspirateur NLS Shark^{MD} Rocket^{MD}.

Ce manuel du propriétaire est conçu pour vous aider à obtenir une compréhension complète de votre nouvel aspirateur. Veuillez le lire attentivement et conservez-le pour référence future.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Rocket^{MD} de Shark^{MD}, veuillez appeler le service à la clientèle de Shark^{MD} au 800-798-7398.

MERCI !

ENREGISTRER VOTRE ACHAT :

 www.sharkrocket.com

 800.798.7398

INSCRIRE CETTE INFORMATION :

Numéro de modèle : _____

Date d'achat (conservez le reçu) : _____

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension : 120V., 60Hz

Watts : 500W

Ampères : 4,2A

HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Consultez la section ENTRETIEN pour les instructions concernant le nettoyage des filtres

Ensemble de filtres (mousse et feutre) : **1080FTV320** Tous les mois

Gracias por haber comprado la aspiradora Shark® Rocket® NLS.

Este manual del usuario está diseñado para ayudarle a comprender completamente su nueva aspiradora. Léalo cuidadosamente y guárdelo para referencia futura.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.

Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Si tiene alguna pregunta acerca de su Shark® Rocket®, llame a Servicio al cliente de Shark® al 800-798-7398.

¡GRACIAS!

REGISTRE SU COMPRA:

 www.sharkrocket.com

 800.798.7398

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN:

Número de Modelo: _____

Fecha de compra (guarde el recibo): _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 120V., 60Hz

Potencia: 500W

Amperes: 4.2A

PROGRAMA RECOMENDADO DE LIMPIEZA DEL FILTRO:

Consulte la sección MANTENIMIENTO por instrucciones de limpieza del filtro

Juego de filtros (de esponja y de fieltro): **1080FTV320** Cada mes



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- 2 Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
- 3 DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 4 DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
- 5 DO NOT unplug by pulling on cord; to unplug, grasp the plug, not the cord.
- 6 DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 7 DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord or pull cord around sharp corners.
- 8 The use of an extension cord is not recommended.
- 9 DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 10 Keep cord away from heated surfaces.
- 11 Turn off all controls before plugging or unplugging the vacuum cleaner.
- 12 Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- 13 Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord holders - as shown in the storage instructions.

GENERAL USE

- 14 Use only as described in this manual.
- 15 DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 16 Keep your work area well lit.
- 17 Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 18 DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 19 DO NOT allow young children to operate the vacuum cleaner or use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 20 DO NOT use without dust cup and/or filters in place.

WAND ATTACHMENTS

- 21 DO NOT use if air flow is restricted; if the air paths, the wand, or the accessories become blocked, turn the vacuum cleaner off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
- 22 Keep the end of the wand and accessory openings away from face and body.
- 23 Keep cleaning tools and wand suction openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 24 Only use manufacturer's recommended attachments.

DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES

Before turning on the vacuum:

- 25 Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 26 Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
- 27 Make sure accessories are free of blockages.
- 28 Only use filters and accessories provided by EURO-PRO Operating LLC. [Failure to do so will void the warranty.]

GENERAL CLEANING

- 29 DO NOT pick up large-sized objects.
- 30 DO NOT pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 31 DO NOT pick up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
- 32 DO NOT pick up flammable or combustible materials such as lighter fluid, gasoline, or kerosene or use vacuum in areas where they may be present.
- 33 DO NOT pick up toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner.
- 34 DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust or other explosive or toxic materials.
- 35 DO NOT vacuum up any liquids.
- 36 DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 37 DO NOT use outdoors or on wet surfaces; use only on dry surfaces.
- 38 Use extra care when cleaning on stairs.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, incluant celles qui suivent :



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES :

- 1 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- 2 Débranchez l'aspirateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
- 3 N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon ou la prise est endommagée. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il se doit, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou bien échappé dans l'eau, veuillez le retourner à EURO-PRO Operating LLC pour une vérification, pour un ajustement ou pour une réparation.
- 4 NE TIREZ PAS ou NE TRANSPORTEZ PAS l'aspirateur par le cordon d'alimentation ou ne l'utilisez pas comme une poignée.
- 5 NE le DÉBRANCHEZ PAS en tirant sur le cordon d'alimentation; pour le débrancher, agrippez la fiche et non le cordon.
- 6 NE MANIPULEZ PAS la fiche d'alimentation électrique ou l'aspirateur avec des mains humides.
- 7 NE PASSEZ PAS l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation; ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne le tirez pas sur des coins pointus.
- 8 L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- 9 NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 10 Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- 11 Fermez toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'aspirateur.
- 12 Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.
- 13 Rangez votre appareil avec le cordon d'alimentation bien enroulé autour des deux supports à cordon comme indiqué dans les instructions pour le rangement.

UTILISATION GÉNÉRALE

- 14 Utilisez seulement de la façon indiquée dans ce manuel.
- 15 N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS si des ouvertures sont bouchées; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de charpie, de cheveux et tout autre objet pouvant réduire le débit d'air.
- 16 Veuillez garder votre zone de travail bien éclairée.
- 17 L'aspirateur doit toujours être en mouvement sur le tapis afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 18 NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables telles que chaises ou tables.
- 19 NE LAISSEZ PAS les jeunes enfants utiliser l'aspirateur ou l'utiliser comme un

jouet. Une étroite surveillance est nécessaire lorsqu'utilisé près ou par des enfants.

- 20 N'UTILISEZ PAS si le récipient à poussière et/ou les filtres ne sont pas en place.

ACCESSOIRES POUR BOYAU

- 21 N'UTILISEZ PAS si le débit d'air est restreint; si les conduits d'air, le boyau ou les accessoires sont obstrués, éteignez l'aspirateur. Retirez toutes les obstructions avant de remettre l'appareil en marche.
- 22 Tenez éloigné de votre visage et votre corps, le boyau et les ouvertures pour accessoires.
- 23 Gardez la brosse rotative et les orifices d'aspiration éloignés de vos cheveux, de votre figure, de vos doigts, de vos pieds nus ou de vêtements amples.
- 24 N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

RÉCIPENT À POUSSIÈRE / FILTRES / ACCESSOIRES

Avant de mettre l'aspirateur en marche :

- 25 Assurez-vous que les filtres soient complètement secs après le nettoyage de routine.
- 26 Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont bien en place.
- 27 Assurez-vous que les accessoires sont libres de toute obstruction.
- 28 Utilisez seulement les filtres et accessoires fournis par EURO-PRO Operating LLC. [À défaut de quoi, la garantie sera annulée.]

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 29 NE RAMASSEZ PAS de gros objets.
- 30 NE RAMASSEZ pas de gros objets ou des objets pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie lesquels pourraient endommager l'aspirateur.
- 31 NE RAMASSEZ PAS d'objets chauds, fumants ou brûlants comme des cendres chaudes, bouts de cigarettes ou allumettes.
- 32 NE RAMASSEZ PAS de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence à briquets, du carburant, du kérosène ou n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.
- 33 NE RAMASSEZ PAS de solutions toxiques telles que de l'eau de javel, de l'ammoniac ou du nettoyeur à drains
- 34 N'UTILISEZ PAS dans des endroits clos où il y a des vapeurs provenant de la peinture, des diluants à peinture, des substances antimites, de la poussière inflammable ou tout autre matériel explosif ou toxique.
- 35 NE PASSEZ PAS l'aspirateur sur aucun liquide.
- 36 NE PLONGEZ PAS l'aspirateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 37 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées; utilisez uniquement sur des surfaces sèches.
- 38 Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou ne modifiez pas la fiche pour la brancher dans une prise murale.



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

- 1 NO la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
- 2 Desenchúfela del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.
- 3 NO use la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados. Si la aspiradora no funciona como debe, ha sufrido caídas, daños, se ha dejado en el exterior o caído en el agua, retórnala a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
- 4 NO arrastre o transporte la aspiradora tirando del cable ni use el cable como un mango.
- 5 NO la desenchufe tirando del cable; para desenchufarla, sostenga el enchufe, no el cable.
- 6 NO toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- 7 NO pase la aspiradora sobre el cable de alimentación, no apriete el cable al cerrar una puerta ni tire del cable a través de bordes filosos.
- 8 NO se recomienda el uso de un cable de extensión.
- 9 NO deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada.
- 10 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 11 Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- 12 Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado.
- 13 Guarde su aspiradora con el cable de alimentación enrollado en los dos soportes como se muestra en las instrucciones de almacenamiento

USO GENERAL

- 14 Utilícela solamente como se indica en este manual.
- 15 NO introduzca ningún objeto en las ranuras. NO la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- 16 Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- 17 Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la superficie de la alfombra todo el tiempo para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- 18 NO coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 19 NO permita que los niños pequeños usen la aspiradora o que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
- 20 NO la utilice sin el recipiente de la tierra y/o los filtros instalados en su lugar.

ACCESORIOS PARA LA MANGUERA

- 21 NO los use si el flujo de aire está restringido; si las aberturas de circulación de aire, la manguera o los accesorios se tapan, apague la aspiradora. Saque todas las obstrucciones antes de volver a encender la unidad.
- 22 Mantenga el extremo de la manguera y las aberturas de los accesorios alejados de la cara y del cuerpo.
- 23 Mantenga las herramientas de limpieza y las aberturas de succión de la manguera alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies o ropa suelta.
- 24 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

RECIPIENTE PARA LA TIERRA/FILTROS/ACCESORIOS

Antes de encender la aspiradora:

- 25 Verifique que todos los filtros estén completamente secos luego de limpiarlos.
- 26 Verifique que el recipiente para la tierra y todos los filtros estén en su lugar luego de realizar el mantenimiento de rutina.
- 27 Verifique que los accesorios no estén tapados.
- 28 Use únicamente filtros y accesorios proporcionados por EURO-PRO Operating LLC. [El no hacerlo invalidará la garantía].

LIMPIEZA GENERAL

- 29 NO aspire objetos muy grandes.
- 30 NO aspire objetos duros o filosos como vidrios, clavos, tornillos, monedas, los que podrían dañar la aspiradora.
- 31 NO aspire objetos con fuego o humeantes tales como carbón caliente, colillas de cigarrillos o fósforos.
- 32 NO aspire materiales inflamables o combustibles como líquido para encendedor o queroseno, ni use la aspiradora en áreas en las cuales puedan estar presentes.
- 33 NO la use para aspirar soluciones tóxicas tales como lavandina, amoníaco o destapa cañerías.
- 34 NO la use en lugares cerrados y con vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias antipolilla, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- 35 NO aspire ningún líquido.
- 36 NO sumerja la aspiradora en agua o ningún otro líquido.
- 37 NO la use en el exterior o en superficies mojadas; úsela únicamente en superficies secas.
- 38 Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, esta aspiradora posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este cable entrará únicamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. NO lo fuerce dentro del tomacorriente ni trate de modificarlo para que calce.

- 1 Insert the tube into the floor nozzle connector.
- 2 Insert the handheld portion into the top of the tube.
- 3 This vacuum comes with a detachable clip to store up to 2 accessories on board. Snap clip on to the tube. Store one accessory on top holder and one accessory on bottom holder.

ASSEMBLY



- 1 Insérez le tube dans le raccord de la brosse à planchers.
- 2 Insérez la section portable à l'extrémité du tube.
- 3 Cet aspirateur comprend un support amovible permettant de ranger jusqu'à deux accessoires sur l'appareil. Fixez le support au tuyau. Rangez un accessoire sur le crochet supérieur et un autre accessoire sur le crochet inférieur.

ASSEMBLAGE

- 1 Inserte el tubo dentro del conector del cabezal para pisos.
- 2 Inserte la parte portátil dentro de la parte superior del tubo.
- 3 Esta aspiradora viene con un gancho removible para guardar hasta 2 accesorios con la unidad. Encastre el gancho en el tubo. Guarde un accesorio en el soporte de arriba y otro accesorio en el soporte de abajo.

ARMADO


FLOOR CLEANING

This vacuum has a 2-speed **POWER** slider switch, optimized for bare floor, delicate area rug and carpet cleaning.

The floor nozzle is equipped with headlights that illuminate the floor surface being cleaned. The lights turn on in either speed setting.

1 Plug the unit into an outlet. Slide the **POWER** switch to the first position to clean bare floor surfaces and delicate area rugs. The brush roll will spin slowly to help with debris pick-up.

2 Slide the **POWER** switch to the second position to clean carpets. The brush roll will spin faster to help pick up debris below the surface.



NETTOYAGE DES PLANCHERS

Cet aspirateur est doté d'un commutateur d'**ALIMENTATION** coulissant pour basculer entre deux vitesses, optimisé pour le nettoyage des planchers nus, des carpettes fragiles et des tapis.

La buse de plancher est équipée avec des voyants lumineux qui éclairent la surface de plancher se faisant nettoyer. Les voyants s'allument dans un mode ou l'autre de vitesse.

1 Branchez l'appareil dans une prise de courant. Glissez le commutateur d'**ALIMENTATION** en première position pour nettoyer les revêtements de sol nus et les carpettes fragiles. La brosse rotative pivotera lentement pour ramasser les débris.

2 Glissez le commutateur d'**ALIMENTATION** en deuxième position pour nettoyer les tapis. La brosse rotative pivotera plus rapidement pour déloger les débris en profondeur.

LIMPIEZA DE PISOS

La boquilla para pisos está equipada con focos que alumbran la superficie del piso que se está limpiando. Las luces se encienden en cualquier ajuste de velocidad.

La boquilla para pisos está equipada con focos que alumbran la superficie del piso que se está limpiando. Las luces se encienden en cualquier ajuste de velocidad.

1 Conecte la unidad a una toma de corriente. Coloque la llave de **ENCENDIDO** en la primera posición para limpiar pisos lisos y tapetes delicados. El cepillo girará lentamente para ayudar a recoger los residuos.

2 Coloque la llave de **ENCENDIDO** en la segunda posición para limpiar alfombras. El cepillo girará más rápidamente para ayudar a recoger los residuos por debajo de la superficie.


ABOVE FLOOR CLEANING

This vacuum has the reach to clean up above floors or in tight spaces by using the tube. It also has the convenience of a handheld vacuum when using it without the tube and a light to illuminate the cleaning surface.

- 1 Stand the vacuum upright. Step on the colored foot pedal on the floor nozzle and pull the tube up to disconnect it from the floor nozzle. Attach desired cleaning accessory.
- 2 Press the button on the top of the tube to pull and disconnect it from the handheld portion. Attach desired cleaning accessory. The LED light in the handheld turns on automatically when the power is on.

NOTE: Select cleaning accessories are included with this model.

For a list of what is included with this model, refer to the Quick Start Guide.



NETTOYAGE AU-DELÀ DU SOL

Grâce au tube, la portée de cet aspirateur vous permet de nettoyer des endroits au-delà du sol ou difficiles à atteindre. Elle a aussi la commodité d'un aspirateur portatif lorsque vous l'utilisez sans le tube, en plus d'avoir un éclairage illuminant la surface de nettoyage.

- 1 Veuillez mettre l'aspirateur en position verticale. Marchez sur la pédale colorée pour pied sur la buse de plancher et tirez le tube vers le haut pour le sortir de la buse du plancher. Fixez l'accessoire de nettoyage désiré.
- 2 Enfoncez le bouton coloré de la partie supérieure du tuyau et tirez celui-ci afin de le dégager de la section portative. Fixez l'accessoire de nettoyage désiré.

La DEL s'allumera automatiquement dans la partie portative lorsque l'appareil est sous tension.

REMARQUE: Ce modèle comprend certains accessoires de nettoyage.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au Guide de démarrage rapide.

PARA LIMPIAR POR ENCIMA DEL PISO

Esta aspiradora tiene alcance como para limpiar por encima del piso o en lugares de difícil acceso usando el tubo. También tiene la conveniencia de una aspiradora portátil al usarla sin el tubo, y una luz para alumbrar la superficie a limpiar.

- 1 Coloque la aspiradora en posición vertical. Pise el pedal de color de la boquilla para pisos y tire del tubo hacia arriba para desconectarlo de la boquilla. Coloque el accesorio de limpieza deseado.
- 2 Presione el botón de la parte de arriba del tubo y tire para desconectarlo de la parte portátil. Coloque el accesorio de limpieza deseado.

La luz LED de la aspiradora portátil se enciende automáticamente al encender la unidad.

NOTA: Algunos accesorios de limpieza vienen incluidos con este modelo.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la Guía de inicio rápido.




STORAGE

There are 2 recommended ways to store this vacuum.

OPTION 1: Press the colored button on the top of the tube and pull to separate it from the handheld portion of the vacuum. There is a hook on the bottom of the handheld portion. Hook it onto the hanger that is on the bottom portion of the tube. Wrap the cord around the 2 cord hooks. The unit is now ready to be stored.

OPTION 2: Use the wall mount that was included in the vacuum box. Using a Philips head screwdriver, find a spot on the wall on which you would like to store this vacuum. Place each screw through the two holes in the wall mount and screw them into the wall. There is a hook on the bottom of the handheld portion. Hook it onto the hanger that is on the wall mount.

If you have drywall, use the plastic anchors provided before screwing wall mount in place.



RANGEMENT

Nous vous recommandons l'un des deux modes de rangement suivants.

OPTION 1: Enfoncez le bouton coloré près de l'extrémité supérieure du tube afin de dégager celui-ci de la section portable de l'aspirateur. La partie inférieure de la section portable est dotée d'un crochet. Accrochez-le sur le support au bas du tube. Enroulez le cordon autour des deux supports d'enroulement du

cordon. L'appareil est maintenant prêt pour le rangement.

OPTION 2: Utilisez le support mural compris dans l'emballage de l'aspirateur. Déterminez l'endroit où vous souhaitez fixer le support mural pour ranger l'aspirateur. Prenez un tournevis à tête cruciforme. Insérez les vis dans les deux trous du support mural et vissez-les dans le mur. La partie inférieure de la section

portative est dotée d'un crochet. Accrochez-le sur le support du crochet mural.

Si vos murs sont faits de cloisons sèches, insérez les chevilles en plastique fournies avant de visser le support mural en place.

ALMACENAMIENTO

Existen dos formas recomendadas para guardar esta aspiradora.

OPCIÓN 1: Presione el botón de color del extremo del tubo y tire para separarlo de la parte portátil. Hay un gancho en la parte de abajo de la parte portátil. Engánchelo en el gancho que está en la parte de abajo del tubo. Enrosque el cable alrededor de los dos ganchos para el cable. La unidad está lista para ser guardada.

OPCIÓN 2: Use el soporte para pared que vino incluido en la caja de la aspiradora. Con un destornillador Phillips, elija un lugar en la pared en el que le gustaría guardar su aspiradora. Coloque cada tornillo a través de los dos orificios del soporte de pared y atorníllelos en la pared. Hay un gancho en la parte de abajo de la parte portátil. Engánchelo en el gancho que está en el soporte de pared.

Si tiene paneles de yeso, use los anclajes plásticos incluidos antes de atornillar el soporte de pared en su lugar.

ACCESSORIES

NOTE: Select cleaning accessories are included.

For a list of what is included with this model, refer to the Quick Start Guide.

Crevice Tools

- a. Duster/Crevice Tool* - 164FLIHV3
- b. 12" Crevice - 163FLIHV3
- c. 18" Flexi ** - 228FFJV300

*Combination dusting brush and crevice tool.

**Extendable with rubberized end flexes to reach tight areas.

Suceurs Plats

- a. Suceur plat/accessoire à épousseter* - 164FLIHV3
- b. 30,5 cm - 163FLIHV3
- c. 45,7 cm flexible** - 228FFJV300

*Accessoire combinant une brosse à épousseter et un suceur plat.**


**Télescopique et doté d'une extrémité souple caoutchoutée pour atteindre les espaces restreints.

Cabezal Esquinero

- a. Boquilla esquinera/cepillo* - 164FLIHV3
- b. 12" - 163FLIHV3
- c. 18" Flexible* - 228FFJV300

*Combinación de boquilla esquinera con cepillo limpiador.

**Extensible con punta de goma, se dobla para llegar a lugares difíciles.



TruePet™ Motorized Brush

168FLI322B

Picks up pet hair, loose debris, and powerfully deep cleans dander out of upholstery and surfaces.

Brosse motorisée TruePet™



168FLI322B

Recueille le poil d'animaux, les débris et nettoie en profondeur et avec puissance, pour retirer les phanères des meubles et surfaces.

Cepillo motorizado TruePet™

168FLI322B

Recoge pelo de mascotas, restos sueltos y limpia profundamente la caspa del tapizado y las superficies.



ACCESSOIRES

REMARQUE : certains accessoires sont inclus.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

Hard Floor Genie™ With Washable Microfiber Pad

XHFGV321 & P200W

Vacuums and dusts bare floors using washable pads.

Hard Floor Genie™ Avec Linge En Microfibre Lavable


XHFGV321 & P200W

Pour aspirer les saletés et épousseter les planchers nus à l'aide de linges lavables.

Hard Floor Genie™ Con Almohadilla Lavable De Microfibras

XHFGV321 & P200W

Aspira y limpia pisos lisos usando almohadillas lavables.



Home & Car Detail Kit XCDV300


Extension tubes and micro-tools clean the tightest spaces.

Trousse d'accessoires pour la maison et la voiture XCDV300

Tubes rallonges et petits accessoires pour nettoyer les espaces les plus restreints.

Juego para detalles de autos y casas XCDV300

Tubos de extensión y micro-accesorios que limpian los lugares más pequeños.



ACCESORIOS

NOTA: Algunos accesorios de limpieza están incluidos.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.

On-Board Upholstery Tool

a. 166FLIHV3

Wide Upholstery Tool

b. 165FLIHV3

Outil intégré pour mobilier rembourré

a. 166FLIHV3

Outil large pour mobilier rembourré


b. 165FLIHV3

Accesorio incluido para tapizados

a. 166FLIHV3

Accesorio ancho para tapizados

b. 165FLIHV3



Dusting Brush

a. 229FFJV300

Cleans hard surfaces and upholstery.

Multi-Angle Dusting Brush

b. 137FLIV300

5 position soft dusting brush.

Brosse à épousseter

a. 229FFJV300

Pour nettoyer les surfaces dures et les meubles rembourrés fermes.

Brosse à épousseter à angles multiples

b. 137FLIV300

Brosse à épousseter à poils souples dotée de cinq positions.

Cepillo limpiador


a. 229FFJV300

Limpia superficies duras y tapizados.

Cepillo limpiador multi-angular

b. 137FLIV300

Cepillo limpiador blando de 5 posiciones.



HARD FLOOR GENIE™ ATTACHMENT & CLEANING PAD INSTRUCTIONS


MICRO FIBER PAD

- 1 Slip two of the tabs between the suction nozzle and the duster base and attach them to the front fasteners on the base. Then pull the other two tabs tightly around to the back fasteners on the base. For best results, ensure that the pad is flat against the bottom surface and secured tightly.
- 2 Use the Hard Floor Genie™ to clean dry bare floor surfaces. Do not use to clean damp floors or wet / sticky messes. Only use pads provided by Shark®, which are designed to work with the Hard Floor Genie™ attachment.
- 3 Wash the pads separately with warm water either in the washing machine or by hand using liquid detergent.

Do not use bleach or fabric softeners as they may damage or leave a coating that will reduce the cleaning performance of the pads.

Tumble dry low or line dry to extend the life of the micro-fiber fabric.

For best floor cleaning results, we recommend replacing your micro-fiber pads every 3-4 months following normal use.



LINGE EN MICROFIBRE

- 1 Glissez deux des onglets entre la buse d'aspiration et la base, puis attachez-les aux attaches situées à l'avant de la base. Ensuite, tirez fermement les deux autres onglets autour des attaches à l'arrière de la base. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le linge soit à plat contre la surface inférieure et bien installé.
- 2 Utilisez le Hard Floor Genie^{MC} pour nettoyer les surfaces de plancher sans revêtement. N'utilisez pas pour nettoyer des planchers humides, mouillés ou avec des gâchis collants. N'utilisez que les linges fournis par Shark^{MD} puisqu'ils sont conçus pour fonctionner avec les accessoires Hard Floor Genie^{MC}.
- 3 Lavez les linges séparément, à l'eau chaude, dans la machine à laver ou à la main à l'aide d'un détergent liquide.

N'utilisez pas de javellisant ou de produits assouplissants puisqu'ils pourraient endommager ou laisser un résidu qui réduira la performance de nettoyage des linges.

Séchez par culbutage ou sur une corde à linge pour prolonger la durée de vie du tissu en microfibre.

Pour obtenir de meilleurs résultats lors du nettoyage de vos planchers, nous vous recommandons de remplacer vos linges en microfibre à tous les 3 ou 4 mois, lors d'une utilisation normale.

INSTRUCTIONS POUR L'ACCESSOIRE HARD FLOOR GENIE^{MC} ET DE LINGE DE NETTOYAGE

ALMOHADILLA DE MICROFIBRA

- 1 Deslice dos de las pestañas entre la boquilla de succión y la base del equipo y fíjelas a los sujetadores delanteros de la base. Luego tire de las otras dos pestañas alrededor hasta llegar a los dos sujetadores de atrás de la base. Para obtener los mejores resultados, verifique que la almohadilla quede plana contra la superficie de abajo y bien ajustada.
- 2 Use el Hard Floor Genie™ para limpiar superficies secas de pisos duros. No lo use para limpiar pisos mojados o suciedad húmeda/pegajosa. Use únicamente las almohadillas de Shark®, que están diseñadas para funcionar con el accesorio Hard Floor Genie™.
- 3 Lave las almohadillas separadamente con agua tibia, ya sea en la lavadora o a mano, con detergente líquido.

No use lavandina ni suavizantes para ropa ya que podrían dañar o dejar una capa que reduciría el rendimiento limpiador de las almohadillas.

Séquelos en la secadora a calor bajo o al aire para extender la vida de la tela de micro fibras.

Para la mejor limpieza de los pisos, le recomendamos reemplazar sus almohadillas de micro fibras cada 3-4 meses de uso normal.

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESORIO HARD FLOOR GENIE™ PARA PISOS DUROS Y CUIDADO DE LA ALMOHADILLA DE MICRO FIBRAS

MAINTENANCE

EMPTY THE DUST CUP

There are 2 ways to empty the dust cup.


- Option 1** Detach the handheld portion from the rest of the vacuum by pressing the colored button on the top of the tube to pull it away from the handheld portion.
- Option 2** Separate the dust cup from the vacuum by squeezing the two "dust cup release" buttons on both sides of the base together and pulling it straight out. Rest the vacuum on a piece of furniture or lay it flat on the floor.

- 1 Holding the dust cup over a garbage bag or can, press the release button on the front of the dust cup. The bottom lid will open, allowing the debris to fall out. Insert dust cup back into handheld and you will hear it lock in place.
- 2 Clean the dust screen inside the dust cup as required.

CLEAN THE FILTERS

See cleaning schedule on page 2

- 3 Access the filters by lifting the latch on the top of the handheld portion of the vacuum. Remove and rinse the foam and felt filters every month. Let air dry completely before replacing. Hand wash only. Tap loose dirt off filters between washes as needed. Insert the felt filter first and then place the foam filter on top of it.



ENTRETIEN

VIDANGE LE RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Il existe deux façons de vider la coupelle à poussière.

- Option 1** Pour dégager la section portable de l'aspirateur, enfoncez le bouton coloré de la partie supérieure du tuyau et tirez sur la section portable.
- Option 2** Pour dégager la coupelle à poussière de l'aspirateur, enfoncez les deux boutons de « déclenchement de la coupelle » situés de part et d'autre de la base, puis tirez sur la coupelle. Déposez l'aspirateur à plat sur un meuble ou sur le sol.

- 1 Assurez-vous que la coupelle à poussière est au-dessus d'une poubelle ou d'un sac à ordures, puis enfoncez le bouton de déclenchement sur le devant de la coupelle. Le couvercle inférieur s'ouvrira et relâchera les débris. Remettez la coupelle à poussière dans la section portable; vous entendrez le verrou s'enclencher.
- 2 Nettoyez la grille antipoussière de la coupelle à poussière au besoin.

NETTOYAGE LES FILTRES

Consultez la section « Horaire de nettoyage » à la page 2

- 3 Soulevez le verrou supérieur de la section portable de l'aspirateur pour accéder aux filtres. Retirez et rincez les filtres de mousse et de feutre tous les mois. Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'appareil. Lavez-les à la main seulement. Au besoin, tapez doucement les filtres pour déloger les saletés non adhérentes entre les nettoyages. Insérez d'abord le filtre de feutre, puis le filtre de mousse par-dessus.

MANTENIMIENTO

VACIADO DEL RECIPIENTE DE LA TIERRA

Existen dos formas de vaciar el recipiente de la tierra.

- Opción 1** Saque la parte portátil del resto de la aspiradora presionando el botón de color que está en la parte de arriba del tubo para removerlo de la parte portátil.
- Opción 2** Separe el recipiente de la tierra de la aspiradora presionando entre sí los dos botones de "liberación del recipiente de la tierra" a ambos lados de la base y tirando derecho hacia afuera. Apoye la aspiradora en un mueble o déjela en el piso.

- 1 Con el recipiente para la tierra sobre un cesto o bolsa para la basura, presione el botón de liberación que está en el frente del recipiente para la tierra. Se abrirá la tapa de abajo, permitiendo que los residuos caigan en la basura. Vuelva a insertar el recipiente de la tierra en la parte portátil hasta que escuche que se trabe en su lugar.
- 2 Limpie la rejilla que está dentro del recipiente para la tierra si fuera necesario.

LIMPIE LOS FILTROS

Vea el programa de limpieza en la página 2

- 3 Acceda a los filtros levantando la traba que está en la parte de arriba de la parte portátil de la aspiradora. Saque y enjuague el filtro de espuma y el filtro de fieltro cada mes. Deje que se sequen completamente al aire antes de volver a instalarlos. Lávelos a mano únicamente. Sacuda la basura de los filtros entre lavados si es necesario. Coloque primero el filtro de fieltro y luego el de espuma arriba de él.



MAINTENANCE

Make sure unit is off and cord unplugged.

CHECK FOR BLOCKAGES

REMOVE AND INSPECT:

1 HANDHELD AND TUBE


Remove the tube from the handheld portion and check all dust cup intake openings. Remove the floor nozzle from the tube and check the tube for blockages.

2 BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

a Use a coin to unlock the 3 locks on the bottom of the floor nozzle. A portion of the base is removable to allow for better access to the brush roll and exposure to the airway. Shine a flashlight from the bottom to check for possible blockage in the airway.

b Remove any string, carpet fibers or hair that may be wrapped around the brush roll. There is a groove on the brush bar that allows a pair of scissors to cut across it to loosen up the debris.

c To reassemble, replace base by lining it up along the front of the nozzle. Push down to snap into place. Lock the 3 locks.



ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil soit éteint et le cordon débranché.

VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

RETIREZ ET INSPECTEZ :

1 LA SECTION PORTATIVE ET LE TUBE

Retirez le tube de la section portable et vérifiez toutes les entrées du récipient à poussière. Retirez la brosse à planchers du tube et vérifiez le tube pour détecter toute obstruction.

2 PARTIE INFÉRIEURE DE LA BROSSSE À PLANCHERS

a À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les trois verrous de la partie inférieure de la brosse à planchers. Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de détecter toute obstruction de la conduite d'aspiration.

b Enlevez les fils, les fibres de tapis ou les cheveux enroulés autour de la brosse rotative. La pièce rotative comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et dégager les débris accumulés.

c Pour assembler de nouveau, remplacez la base en l'alignant le long du devant de la buse. Poussez vers le bas pour encliqueter en place. Bloquez les trois verrous.

MANTENIMIENTO

Verifique que la unidad esté apagada y desenchufada.

VERIFICACIÓN DE OBSTRUCCIONES

REMOVER Y REVISAR:

1 PARTE PORTÁTIL Y TUBO

Saque el tubo de la parte portátil y revise todas las entradas del recipiente para la tierra. Saque el cabezal para pisos del tubo y revise que el tubo no esté obstruido.

2 PARTE DE ABAJO DEL CABEZAL PARA PISOS

a Use una moneda para abrir las 3 trabas de la parte de abajo del cabezal para pisos. Una parte de la base es removible para facilitar el acceso al cepillo y a la entrada de aire. Use una linterna desde la parte de abajo para verificar que la entrada de aire no esté obstruida.

b Remueva todos los hilos, fibras de alfombra o pelo que pudiera estar enrollado alrededor del cepillo. El cepillo tiene una ranura para poder colocar una tijera y cortar los desechos para aflojarlos.

c Para volver a armarla, vuelva a colocar la base alineándola con el frente de la boquilla. Empuje hacia abajo para que trabe en su lugar. Cierre las 3 trabas.

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

Vacuum is not picking up dirt. No suction or light suction.

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and drying the filters before re-inserting back into the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check tube, tube connections, nozzles and accessories for blockages; clear blockages if required.

Vacuum lifts area rugs

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brush roll and restart with the POWER button.

Brush roll does not spin

- If brush roll indicator light on the floor nozzle turns red, the brush roll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum, disconnect the nozzle and remove blockage before reconnecting and turning vacuum back on.
- If brush roll indicator light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact customer service at 800.798.7398.

Vacuum turns off on its own

- This vacuum cleaner is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, perform the following steps to restart the motor thermostat:
 1. Turn the unit off.
 2. Unplug the vacuum.
 3. Empty the dust cup and clean filters.
 4. Check for blockages in TUBE, accessories and inlet openings.
 5. Allow the unit to cool for a minimum of 30 minutes.
 6. Plug in the vacuum.
 7. Restart the unit by turning the power on.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'aspirateur n'aspire pas les saletés. Suction faible ou inexistante

- Inspectez les filtres pour vérifier s'il faut les nettoyer. Nettoyez et séchez les filtres en respectant les instructions avant de réinsérer ceux-ci dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière est peut-être plein; videz-le.
- Inspectez le tube, les raccords du tube, les brosses, les suceurs et autres accessoires pour détecter toute obstruction; dégagez les obstructions au besoin.

L'aspirateur soulève les carpettes

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.

- Éteignez l'appareil pour dégager la brosse rotative, puis redémarrez-le en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION.

La brosse rotative ne pivote pas

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, le rouleau à brosse a cessé de tourner. Mettez immédiatement l'aspirateur hors tension et débranchez-le; débranchez la buse et enlevez l'obstruction avant de brancher et de remettre l'aspirateur en marche.
- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse sur la buse de plancher devient vert, l'obstruction a été dégagée avec succès. Si le voyant est toujours rouge, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 800.798.7398.

L'aspirateur s'éteint de lui-même

- Cet appareil est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si pour quelque raison votre aspirateur surchauffait, le thermostat éteindrait automatiquement l'appareil. Si cela se produit, effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser le thermostat du moteur :
 1. Éteignez l'aspirateur.
 2. Débranchez l'aspirateur.
 3. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres.
 4. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le boyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
 5. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 30 minutes.
 6. Branchez l'aspirateur.
 7. Redémarrez l'appareil en le mettant sous tension.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

La aspiradora no levanta la tierra. No hay succión o es muy baja.

- Revise si hay que limpiar los filtros. Siga las instrucciones para enjuagar y secar los filtros antes de volver a instalarlos en la aspiradora.
- El recipiente de la tierra puede estar lleno; vacíelo.
- Revise que no haya ninguna obstrucción en el tubo, sus conexiones, las boquillas y los accesorios; limpie las obstrucciones si es necesario.

La aspiradora levanta tapetes

- Demasiada succión. Tenga cuidado al aspirar tapetes o alfombras con bordes bordados delicados.
- Apague la unidad para destrabar el cepillo y vuelva a encenderla con la llave de ENCENDIDO.

El cepillo no gira

- Si la luz indicadora del cepillo giratorio se vuelve roja, el cepillo ha dejado de girar. Apague y desenchufe inmediatamente la aspiradora, desconecte la boquilla y remueva la obstrucción antes de volver a conectarla y de volver a encender la aspiradora.
- Si la luz indicadora del cepillo giratorio es verde, se ha solucionado el bloqueo exitosamente. Si la luz sigue siendo roja, llame a Servicio al cliente al 800.798.7398.

La aspiradora se apaga sola.

- Esta unidad está equipada con un termostato de protección del motor. Si la aspiradora se sobrecalienta por cualquier motivo, el termostato la apagará automáticamente. Si pasa eso, siga los siguientes pasos para reiniciar el termostato del motor:
 1. Apague la unidad.
 2. Desenchufe la aspiradora.
 3. Vacíe el recipiente para la tierra y limpie los filtros.
 4. Revise que la MANGUERA, los accesorios y las entradas de aire no estén tapados.
 5. Permita que la unidad se enfríe durante 30 minutos como mínimo.
 6. Enchufe la aspiradora.
 7. Vuelva a encender la unidad con la llave de encendido.



FIVE-YEAR (5) LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of EURO-PRO Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by EURO-PRO Operating LLC.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1-800-798-7398 or visit our website at www.sharkrocket.com.

If the appliance is found by EURO-PRO Operating LLC to be defective, in EURO-PRO Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight.*

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of EURO-PRO Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is EURO-PRO Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***IMPORTANT:** Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'EURO-PRO Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par EURO-PRO Operating LLC.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou de l'assistance, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398 ou visitez notre site Web à www.sharkrocket.com.

Si EURO-PRO Operating LLC constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion d'EURO-PRO Operating LLC, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve d'achat est requise et un montant de 19,95 \$ est nécessaire pour couvrir les frais de retour.*

Les accessoires d'usage courant incluant, mais sans s'y limiter, les filtres, les brosses et les pièces électriques qui nécessitent habituellement un remplacement sont spécifiquement exclus de la garantie.

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité d'EURO-PRO Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas, EURO-PRO Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

***IMPORTANT :** Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ».

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de EURO-PRO Operating LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inadecuado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por EURO-PRO Operating LLC.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1-800-798-7398 o visite nuestro sitio web en www.sharkrocket.com.

Si EURO-PRO Operating LLC determina que el artefacto presenta un defecto, lo reparará o reemplazará sin cargo, a su criterio. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$19.95 para cubrir el costo del envío de vuelta.

Los insumos tales como, sin limitación, filtros, cepillos y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de EURO-PRO Operating LLC, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia EURO-PRO Operating LLC será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

***IMPORTANTE:** Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Euro-Pro, Shark, Rotator and Hard Floor Genie are trademarks of Euro-Pro Operating LLC. All other brand names may be trademarks of their respective owners.

Euro-Pro, Shark, Rotator et Hard Floor Genie sont des marques de commerce d' Euro-Pro Operating LLC. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Euro-Pro, Shark, Rotator y Hard Floor Genie son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC. Todas las otras marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Shark®

EURO-PRO Operating LLC
Newton, MA USA 02459
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7

HV322Q_IB_150226_1
© 2015 Euro-Pro Operating LLC

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

El dibujo puede no ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China



www.sharkrocket.com



800.798.7398